

HAUF Bouwhandel – Algemene Gebruikshandleiding

Toepassing: Alle HAUF WPC binnendeuren

1. Afmetingen & Geschikte Muuropeningen

Deurbreedte (mm)	Geschikte muuropening (mm)
650	710 – 770
730	790 – 850
780	840 – 900
830	890 – 950

Kozijnmaat (mm)	Geschikte muurdikte (mm)
100	100 – 140
140	140 – 180
180	180 – 220
220	220 – 260
260	260 – 320

Standaard hoogte: 201 cm deurblad – ca. 204 cm inclusief kozijn

2. Installatie-instructies (verlijmde montage)

Belangrijk: HAUF WPC deuren worden niet traditioneel door het kozijn geboord. De montage gebeurt hoofdzakelijk via hoogwaardige montage- of constructielijm, aangevuld met vooraf geplaatste schroeven aan de bovenzijde van het kozijn (bovenregel).

Stap 1 – Voorbereiding van de muuropening

- Zorg dat de muuropening schoon, droog en stofvrij is.
- Meet de opening op meerdere punten (boven, midden, onder) en controleer haaksheid.

Stap 2 – Voorbereiden extra mechanische bevestiging

- Voorzie vooraf de nodige schroeven aan de bovenzijde van het kozijn (bovenregel).
- Deze schroeven worden voorbereid vóór het kozijn in de deuropening wordt geplaatst.
- De schroeven dienen voor extra stabiliteit en positionering tijdens de montage.

Stap 3 – Positioneren van het kozijn

- Plaats het kozijn in de deuropening.
- Gebruik stelwiggen/spieën om het kozijn exact waterpas en loodrecht te zetten.
- Houd rondom een gelijkmatige voeg aan voor correcte werking van de deur.

Stap 4 – Verlijming

- Breng montage- of constructielijm aan op de achterzijde van het kozijn volgens de voorschriften.
- Druk het kozijn stevig tegen de muur en controleer opnieuw de uitlijning.
- Laat de lijm uitharden volgens de opgegeven verwerkingstijd van de fabrikant.

Stap 5 – Montage deurblad & afwerking

- Monteer het deurblad in het kozijn volgens de voorziene scharnieren.
- Controleer spelingsen en soepele werking.
- Werk de aansluiting tussen muur en kozijn af met afwerklijsten of kit indien voorzien.

3. Onderhoud

Reinig deur en kozijn met een zachte doek en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen agressieve of schurende producten. Controleer periodiek scharnieren en bevestigingspunten.

4. Veiligheidsaanwijzingen

Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens montage. Zorg dat de werkzone vrij is van onbevoegden.